

PR
electronics



5 2 2 3

**Программируемый f/I - f/f
преобразователь**

№ 5223V103-RU
От серийного №:
040029001



ATEX 

RU ▶ PR electronics предлагает обширную программу аналоговых и дискретных модулей обработки сигналов для целей промышленной автоматизации. Производственная программа включает барьеры искробезопасности, дисплеи-индикаторы, датчики температуры, универсальные преобразователи и т.д. На наши модули можно положиться в самых тяжелых условиях работы, - с высоким уровнем вибраций и электромагнитных помех и с большими колебаниями температуры. Все наши изделия соответствуют самым жестким международным стандартам. Наш девиз "Signals the Best" отражает эту философию - и служит вашей гарантией качества.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ f/I - f/f - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Precon тип 5223

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание.....	2
Предупреждающие символы	3
Инструкция по безопасности.....	3
Разборка устройств семейства 5000	5
Общая характеристика.....	6
Области применения.....	7
техническая характеристика	7
вход	7
Аналоговый выход	8
Релейные выходы	8
Индикация статуса (состояния).....	8
Электрические данные	9
Расшифровка кода заказа	13
Подсоединение модуля 5223 к Loop Link	13
Принципиальная схема, 5223А	14
Принципиальная схема, 5223В	15



ВООБЩЕ

ВНИМАНИЕ

Данный модуль рассчитан на работу под опасными для жизни уровнями напряжения. Пренебрежение данным предостережением может повлечь за собой серьезные травмы персонала и повреждения оборудования. Чтобы не допустить поражения электрическим током и возникновения пожара, следует соблюдать приведенные в Руководстве меры предосторожности и указания. Эксплуатация модуля должна производиться строго в соответствии с описанием. Тщательно изучите Руководство до ввода модуля в эксплуатацию. Установку модуля разрешается производить только квалифицированному персоналу. При несоблюдении условий эксплуатации модуль не обеспечивает требуемого уровня безопасности.



**ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ**

ВНИМАНИЕ

Нельзя подавать опасное для жизни напряжение на модуль до завершения монтажа. Следующие операции подлежат выполнению только на обесточенном модуле и с соблюдением мер анти-статической защиты:

- Разборка модуля с целью (пере)настройки переключателей и перемычек.
- Монтаж модуля, подсоединение кабелей и их отсоединение.
- Диагностика сбоев.

Ремонт модуля и замена предохранителей может производиться только изготовителем, PR electronics A/S.



МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения безопасности недопустимо подавать опасное напряжение на одно реле и неопасное напряжение на другое реле одного и того же канала. Устройства семейства 5000 устанавливают на монтажную рейку стандарта DIN 46277. Коммуникационный разъем устройств семейства 5000 соединен с входными клеммами, на которых может присутствовать опасное напряжение, поэтому подсоединение программирующего устройства Loop Link разрешается только посредством штатного кабеля.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ



Треугольник с восклицательным знаком: Предостережение / требование. Действия, могущие повлечь опасность для жизни.



Маркировка **CE** указывает на то, что модуль отвечает требованиям ЕС.



Символ **двойной изоляции** обозначает, что модуль выполняет дополнительные требования к изоляции.



Ex-модуль одобрен в соответствии с директивой АТЕХ для применений с устройствами, работающими во взрывоопасных зонах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Опасные для жизни уровни напряжения понимаются как находящиеся в диапазоне 75...1500 V постоянного тока и 50...1000 V переменного тока.

Техперсонал - это квалифицированный персонал, обученный и подготовленный осуществлять монтаж, эксплуатацию или диагностику сбоев с учетом необходимых технических требований и норм безопасности.

Операторы - персонал, который в условиях нормальной эксплуатации должен производить настройку модулей с помощью кнопок или потенциометров устройства, и который ознакомлен с содержанием настоящего Руководства.

ПРИЕМКА И РАСПАКОВКА

Избегайте повреждения модуля при распаковке. Убедитесь, что тип модуля соответствует заказанному. Упаковка, в которой устройство было поставлено,

должна сопровождать модуль до места/момента его окончательной установки.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, сильной запыленности или тепла, вибрации и механическим воздействиям, дождю или повышенной влажности. При необходимости предупреждайте перегрев устройства (см. диапазон рабочих температур) посредством вентиляции. Все модули относятся к монтажному классу II, классу загрязнения среды 1, классу изоляции II.

МОНТАЖ / УСТАНОВКА

Подсоединение модуля разрешено только техперсоналу, ознакомленному с терминологией, требованиями безопасности и инструкциями Руководства, и следующему им. При сомнениях относительно правильного обращения с устройством обращайтесь к региональному представителю или непосредственно к:

PR electronics A/S, www.prelectronics.com.

Монтаж и подсоединение модуля должны производиться в соответствии с действующими требованиями к электромонтажу, в т.ч. в отношении поперечного сечения провода, предохранителей и размещения устройства. Описание входа / выхода и подсоединения к источнику питания имеется на принципиальной схеме и табличке на устройстве.

Для модулей, постоянно находящихся под опасным для жизни напряжением:

Максимальный ток предохранителя должен составлять 10

А. Предохранитель и выключатель должны находиться в легкодоступном месте вблизи модуля. Выключатель должен быть снабжен четкой и ясной информацией о своем назначении (т.е., о том, что он отключает питание модуля).

Год изготовления устройства устанавливается из 2-х начальных цифр его серийного номера.

КАЛИБРОВКА И РЕГУЛИРОВКА

При калибровке и регулировке модуля измерение и подключение внешних источников напряжения питания должно производиться в соответствии с указаниями настоящего Руководства, техперсонал обязан применять инструмент и оборудование, обеспечивающие безопасность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка и эксплуатация модулей может производиться только по завершении их установки с учетом требований безопасности на распределительных щитах и т.п., так, чтобы эксплуатация устройства не представляла собой опасности для жизни или риска материального ущерба. Это подразумевает, что притрагиваться к модулю безопасно, а сам модуль размещен в удобном для обслуживания, доступном месте.

ЧИСТКА


Чистка модуля производится в обесточенном состоянии ветошью, слегка смоченной дистиллированной водой.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


В случае несоблюдения инструкций Руководства в точности, заказчик не может предъявлять претензий к PR electronics A/S, на которые он иначе имел бы право в соответствии с заключенным контрактом

РАЗБОРКА УСТРОЙСТВ СЕМЕЙСТВА 5000


Вначале демонтируйте подсоединительные клеммы опасного напряжения. Отсоедините модуль от рейки DIN, поднимая за нижний замок, см. Илл. 1. Выньте печатную плату: поднимая за верхний замок, одновременно тяните на себя переднюю панель. См. Илл. 2. Теперь можно переустановить переключатели и перемычки. Илл. 3: Доступ к контактам программирования



Илл. 1: Отсоединение от рейки DIN



Илл. 3: Контакт программирования.



Илл. 2: Так вынимают печатную плату.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ f/I - f/f ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ тип 5223

- *Вычислитель импульсов*
- *Генератор частоты*
- *Гальваническая развязка, опция - исполнение ATEX Ex*
- *Аналоговый выход тока и напряжения*
- *Выход PNP- / NPN, опция - реле*
- *Универсальное питание*

Напряжение питания:	24...250 VDC 24...230 VAC
----------------------------	--

	ЗОНА ВХОДА:
Частота:	0...20000 Hz
Типы датчиков:	Namur, тахо, NPN, PNP, TTL, SO

	ЗОНА ВЫХОДА:
Выход тока и напряжения:	0...20 mA / 0...10 V
Релейные выходы:	0...20 Hz
NPN- и PNP-выход в режиме f/f:	0...1000 Hz
NPN- и PNP-выход как генератор:	0...20000 Hz

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преобразователь PRecon 5223 f/I - f/f конфигурируется на желаемую функцию при помощи стандартного ПК и комплекта программирования Loop Link.

Модуль 5223 может также быть поставлен сконфигурированным под желаемые спецификации, см. перечень опций в листке данных.

Источниками импульсов обычно выступают расходомеры, тахогенераторы, механические контакты или индукционные датчики положения рабочего органа.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Функция (режим преобразования) f/I применяется для преобразования частотных сигналов в сигналы тока и напряжения

Выход можно настроить на индикацию длительности периода, что дает возможность преобразования входной частоты в периодический линейный сигнал.

Цифровые выходы применяются, напр., для отслеживания частоты при контроле превышения скорости, или в качестве функции "окна", когда в промежутке между двумя пороговыми значениями задан один статус, а вне промежутка - другой.

Функция f/f может применяться для деления или умножения импульсов, а также как буфер для сбора быстрых импульсных последовательностей. Входные импульсы вычисляются, складываются в буфер и затем направляются на выход в последовательности с запрограммированной длительностью импульса..

Для всех функций возможно задать коэффициент масштабирования. При сложении или вычитании импульсов используются оба цифровых выхода. Используя эту функцию, можно считать фактическое потребление, используя измерение разности, напр., объемов жидкости в подающем и обратном трубопроводе.

Функция генератора частоты применяется, напр., для работы в качестве генератора развертки или тактового генератора

2-фазовый датчик положения, или преобразование f/I с определенным направлением, преобразует 2 сдвинутых на 90° цифровых входных сигнала в аналоговый сигнал скорости, с цифровых выходов для индикации направления.

ATEX Ex-устройства имеют вход для механического контакта и индуктивного датчика положения типа NAMUR.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ВХОД

2 программируемых входа для подключения стандартных источников импульсов. Вспомогательное напряжение и пороговый уровень обычно определяются типом датчика, но могут программироваться на другие значения. При контактном входе следует применять фильтр на 50 Hz.

Устройство защищено от перепутывания полярности на входе и питания.

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД

Выход тока и напряжения изолирован от цепи питания и гальванически развязан со входами .

Аналоговый выход тока и напряжения может свободно масштабироваться как выражение для цифрового выхода.

Смещение нуля достигает 50% актуально выбранного диапазона.

Время реакции можно программировать.

Выход имеет защиту от КЗ.

При одновременном использовании сигналов тока и напряжения токовая петля заземляется через внутренний шунт.

Стандартный выход напряжения (штырек 12) достигается направлением сигнала тока (штырек 13) через внутреннее шунтовое сопротивление (штырек 12).

Для сигналов напряжения в диапазоне 0...1 VDC используется шунт 50 Ω (перемычка JP1), в диапазоне 0...10 VDC используется шунт 500 Ω (перемычка JP2).

ЦИФРОВОЙ(-ЫЕ) ВЫХОД(-Ы)

Производимые действия на выходах можно инвертировать, и гистерезис выбирается свободно.

При подключении напряжения смену на выходах можно настроить на задержку до 999 сек

NPN- и PNP-выходы - для внешних реле, электромеханического счетчика, PLC-входа (входа программируемого логического контроллера) или другой соответствующей нагрузки.

Выходы имеют ограничение по току при помощи сопротивлений с положительным температурным коэффициентом (PTC).

РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ

Модуль 5223 может быть поставлен с 2-мя релейными выходами, которые программируются индивидуально.

ИНДИКАЦИЯ СТАТУСА (СОСТОЯНИЯ)

Панель модуля 5223 снабжена 5-ю светодиодами.

f1- и f2-вход: индицирует активный вход (неактивен при входе NPN).

Цифр. вых. 1 и 2: индицирует активный выход.

Error/Сбой: Может программироваться на сбой датчика посредством PReset.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур среды:

От -20°C до +60°C

Общие данные

Напряжение питания	19,2...300 VDC 21,6...253 VAC
Частота.....	50...60 Hz
Ток предохранителя.....	400 mA T / 250 VAC
Потребляемая мощность.....	3 W
Макс. потребляемая мощность.....	3,5 W
Изоляция, напряжение тестовое / рабочее	3,75 kVAC / 250 VAC
Задержка включения (цифровые выходы)	0...999 сек
Время разогрев	1 мин..
Интерфейс обмена данными.....	Loop Link
Отношение сигнал/шум.....	min. 60 dB
Время реакции, аналоговый выход.....	< 60 мсек. + длительность периода
Время реакции, цифровой выход	< 50 мсек. + длительность периода
Динамический диапазон сигнала, выход.	16 bit
Температура калибровки	20...28°C
Температурный коэффициент	< ± 0,01% от диап. / °C
Погрешность линеаризации.....	< ± 0,1% от диап.
Реакция на изменение напряжения- питания.....	< 0,005% от диап. / VDC

Вспомогательные напряжения:

Питания NAMUR	8,3 VDC ± 0,5 VDC / 8 mA
Ex-питания NAMUR.....	8,5 VDC ± 0,5 VDC / 8 mA
Питания SO	17 VDC / 20 mA
Питания NPN- / PNP	17 VDC / 20 mA
Специальное питание (программируемое).....	5...17 VDC / 20 mA
Влияние на помехоустойчивость по ЭМС.	< ± 0,5%
Сечение проводника (макс.).....	1 x 2,5 мм ² многожильный
Момент затяжки винта клеммы	0,5 Nm
Отн. влажность воздуха	< 95% (без конденсата)
Размеры (ВxШxГ)	109 x 23,5 x 130 мм
Тип рейки DIN	DIN 46277
Класс защиты	IP20
Вес	250 г

Вход:

Общие данные:

Диапазон измерения.....	0...20 kHz
Мин. диапазон измерения.....	0,001 Hz
Макс. смещение нуля (коррекция)	90% от выбр. макс. частоты
Мин. длительность импульса (без фильтра).....	25 μ s
Мин. длительность периода (без фильтра).....	50 μ s
Макс. частота (без фильтра)	20 kHz
Мин. длительность импульса (с фильтром).....	10 мсек.
Мин. длительность периода (с фильтром).....	20 ms
Макс. частота (с фильтром)	50 Hz
Программируемые пороговые уровни.....	0,025...6,5 V (номин.) 1...8 mA (номин.)

NAMUR-вход по DIN 19234:

Нижний пороговый уровень LOW.....	$\leq 1,2$ mA
Верхний пороговый уровень HIGH.....	$\geq 2,1$ mA
Входной импеданс	1000 Ω

Обнаружение сбоя датчика (только для NAMUR):

Обрыв	$\leq 0,1$ mA
КЗ	$\geq 7,0$ mA
Время реакции.....	≥ 400 мсек.

Тахометрический вход:

Нижний пороговый уровень LOW.....	≤ -40 mV
Верхний пороговый уровень HIGH.....	≥ 40 mV
Входной импеданс	≥ 100 k Ω
Макс. входное напряжение	80 VAC pp

NPN- / PNP-вход:

Нижний пороговый уровень LOW.....	$\leq 4,0$ V
Верхний пороговый уровень HIGH.....	$\geq 7,0$ V
Входной импеданс, стандарт	3,48 k Ω
Входной импеданс, спец. исполнение	3,48...12 k Ω

2-фазовый датчик положения:

Мин. длительность импульса (без фильтра).....	1 мсек.
Мин. длительность периода (без фильтра).....	2 ms
Макс. частота (без фильтра).....	500 Hz

TTL-вход (транзисторно-транзисторной логики):

Нижний пороговый уровень LOW.....	$\leq 0,8$ VDC
Верхний пороговый уровень HIGH	$\geq 2,0$ VDC
Входной импеданс	≥ 100 k Ω

S0-вход по DIN 43 864:

Нижний пороговый уровень LOW.....	$\leq 2,2$ mA
Верхний пороговый уровень HIGH	$\geq 9,0$ mA
Входной импеданс	800 Ω

Аналоговый выход:

Токовый выход:

Диапазон сигнала	0...20 mA
Мин. диапазон сигнала.....	5 mA
Макс. смещение нуля.....	50% от выбр. макс. знач.
Время актуализации.....	20 мсек.
Нагрузка (макс.)	20 mA / 600 Ω / 12 VDC
Стабильность нагрузки	$< \pm 0,01\%$ от диап. / 100 Ω
Ограничение по току.....	≤ 23 mA

Выход напряжения через внутренний шунт:

Диапазон сигнала	0...10 VDC
Мин. диапазон сигнала.....	250 mV
Макс. смещение нуля.....	50% от выбр. макс. знач.
Нагрузка (мин.)	500 k Ω

Активные выходы (NPN/PNP):

I_{\max} . источника	10 mA
I_{\max} . спада.....	130 mA
V_{\max}	28 VDC

Выход f/f-преобразователя:

Диапазон сигнала	0...1000 Hz
Умножитель / Делитель	1,0000...1000000
Мин. длительность импульса.....	500 μ s
Макс. длительность импульса.....	999 мсек.
Макс. коэфф. заполнения.....	50%


Генератор частоты:

Мин. длительность периода	50 μ s
Макс. частота.....	20 kHz
Коэфф. заполнения.....	50%

Релейный выход:

Макс. частота	20 Hz
V_{max}	250 VRMS
I_{max}	2 A / AC
Макс. эфф. мощность AC	500 VA
Макс. эфф. мощность Ex -исполн. 5223В:	100 VA
Макс. нагрузка при 24 VDC.....	1 A

Сертификация по EEx / I.S.:

КЕМА 04ATEX1001.....	 II (1) GD [EEx ia] IIC
Применение в зоне	0, 1, 2, 20, 21 eller 22

Данные для исполнения Ex / I.S., 5223В:

Клеммы 31, 33	
U_m	: 250 V
Клеммы 42, 43 и 52, 53	
U_0	: 10,6 VDC
I_0	: 13,8 mA
P_0	: 38 mW
L_0	: 160 mH
C_0	: 1,9 μ F

Сертификат соответствия ГОСТ Р:

«ВНИИМ» и «ВНИИФТРИ», № серт..... См. www.preelectronics.com

Выполняет директивные требования: Стандарт:


EMC 2004/108/EC	EN 61326-1
LVD 2006/95/EC.....	EN 61010-1
PELV/SELV	IEC 364-4-41 и EN 60742
ATEX 94/9/EC.....	EN 50014, EN 50020 и EN 50284

От diap. = От актуально выбранного диапазона


РАСШИФРОВКА КОДА ЗАКАЗА

Тип	Исполнение	Выход
5223	Стандарт : A	Аналог. + NPN / PNP : 1
	ATEX Ex : B	Аналог. + Релейные выходы : 2

ПОДСОЕДИНЕНИЕ МОДУЛЯ 5223 К LOOP LINK



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА, 5223В





Индикаторы Программируемые дисплеи с большим выбором вводов и выводов для индикации температуры, объема, веса и т. д. Обеспечивают линейризации и масштабирование сигналов, имеют ряд измерительных функций, программируемых при помощи ПО PReset.



Ex-барьеры Интерфейсы для аналоговых и цифровых сигналов и сигналов HART® между датчиками / преобразователями I/P / сигналами частоты и СУ в опасных зонах Ex 0, 1 и 2, ряд модулей - в опасных зонах 20, 21 и 22.



Развязка Устройства гальванической развязки аналоговых и цифровых сигналов, а также сигналов в протоколе HART®. Обширная программа модулей с питанием от токовой петли или универсальным, для линейризации, инвертирования и масштабирования выходных сигналов.



























Температура Широкий выбор температурных преобразователей для монтажа в корпусе датчика стандарта DIN типа В и для установки на DIN-рейке, с обменом аналоговых и цифровых данных по шине. Предлагаются как под конкретные применения, так и универсальные.



Универсальность Программируемые с ПК или с панели модули с универсальным рядом вводов, выводов и питания. Модули этого ряда имеют функции высокого порядка, напр. калибровка процесса, линейризация и самодиагностика.



- 
 www.preelectronics.fr
 sales-fr@preelectronics.com
- 
 www.preelectronics.de
 sales-de@preelectronics.com
- 
 www.preelectronics.es
 sales-es@preelectronics.com
- 
 www.preelectronics.it
 sales-it@preelectronics.com
- 
 www.preelectronics.se
 sales-se@preelectronics.com
- 
 www.preelectronics.co.uk
 sales-uk@preelectronics.com
- 
 www.preelectronics.com
 sales-us@preelectronics.com
- 
 www.preelectronics.cn
 sales-cn@preelectronics.com

Head office

Denmark
 PR electronics A/S
 Lerbakken 10
 DK-8410 Rønne

www.preelectronics.com
sales@preelectronics.dk
 tel. +45 86 37 26 77
 fax +45 86 37 30 85



QUALITY SYSTEM AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
 DS/EN ISO 9001
 DS/EN ISO 14001

