

Potentiomètre 10 tours, 200 Ω



7009

- 200 Ω , $\pm 5\%$, 2 W
- Raccordement : bornes à souder

Application

- Consigne externe

Caractéristiques techniques

- Découpe ($\varnothing$): 10 mm
- Axe : 6,3 mm
- Raccordement : bornes à souder

