

Bouton pour potentiomètre 10 tours

7020A

– Pour potentiomètres type 7009, 7010 et 7028



Application

- Bouton pour potentiomètre type 7009, 7010 and 7028. Avec cache écrou et pour un arbre de Ø 6 mm.

Matière

- Polyamide.

Couleur

- Bouton noir, cache écrou et dessus rouge.

