
Manual del producto 5104

Repetidor Ex / fuente de alimentación

















TEMPERATURA | INTERFACES I.S. | INTERFACES DE COMUNICACIÓN | MULTIFUNCIONAL | AISLAMIENTO | PANTALLA

No. 5104V105-ES

N° de serie: 5104_A: 030250001-251740242

5104_B: 030250001-251920260



6 familias de productos para satisfacer todas sus necesidades

Excepcionales individualmente, sin igual combinadas

Con nuestras innovadoras tecnologías patentadas, hacemos que el acondicionamiento de señal sea más inteligente y sencillo. Nuestra gama está formada por seis áreas de productos en las que ofrecemos gran variedad de dispositivos analógicos y digitales que abarcan miles de aplicaciones en la industria de la automatización. Todos nuestros productos cumplen o superan los más altos estándares industriales, garantizan la fiabilidad incluso en los entornos más adversos y tienen una garantía de cinco años.



Nuestra gama de transmisores y sensores de temperatura proporciona la mayor integridad de señal desde el punto de medición hasta el sistema de control. Las señales de temperatura del proceso industrial pueden convertirse en comunicaciones analógicas, digitales o de bus mediante una solución punto a punto muy fiable con un tiempo de respuesta rápido, calibración automática, detección de error del sensor, baja deriva y rendimiento excelente CEM en cualquier entorno.



Proporcionamos las señales más seguras y validamos nuestros productos con los estándares de seguridad más estrictos. Debido a nuestro compromiso con la innovación, hemos realizado logros pioneros en el desarrollo de interfaces I. S. con evaluación SIL 2 completa, que son tan eficientes como rentables. Nuestra gama completa de barreras de aislamiento analógicas y digitales intrínsecamente seguras ofrece entradas y salidas multifunción, lo que convierte a PR en un estándar de instalación fácil de implementar. Nuestros backplanes simplifican aún más las grandes instalaciones y proporcionan integración sin problemas con los sistemas DCS estándar.



Interfaces de comunicación económicas, fáciles de usar y listas para gestionar productos PR ya instalados. Todas las interfaces son extraíbles, cuentan con display integrado para la lectura de los valores de los procesos y de diagnóstico, y se pueden configurar a través de pulsadores. Las funciones específicas del producto incluyen la comunicación a través de Modbus y Bluetooth así como acceso remoto mediante el uso de nuestra aplicación PR Process Supervisor (PPS), disponible para iOS y Android.



Nuestra exclusiva gama de dispositivos individuales que cubren varias aplicaciones se pueden estandarizar fácilmente en una instalación. Disponer de una unidad para muchas aplicaciones distintas puede reducir el tiempo de instalación y aprendizaje, y simplifica en gran medida la gestión de los repuestos. El diseño de nuestros dispositivos proporciona precisión de la señal a largo plazo, consumo energético reducido, inmunidad ante el ruido eléctrico y programación sencilla.



Nuestros aisladores compactos de 6 mm, rápidos y de alta calidad se basan en la tecnología de microprocesadores para ofrecer un rendimiento excepcional e inmunidad CEM para aplicaciones dedicadas con un coste total muy bajo. Se pueden colocar en vertical o en horizontal, sin necesidad de separación entre las unidades.



Todos nuestros displays se caracterizan por su flexibilidad y estabilidad. Los dispositivos satisfacen prácticamente cualquier necesidad de lectura en display de las señales de los procesos y tienen capacidades universales de entrada y fuente de alimentación. Proporcionan la medición en tiempo real del valor de un proceso en cualquier industria. Su diseño es sencillo para el usuario y logra una transmisión fiable de la información incluso en los entornos más exigentes.

Repetidor Ex / fuente de alimentación

5104

Índice

Peligro	4
Identificación de símbolos	4
Instrucciones de seguridad	
Cómo desmontar el sistema 5000	(
Aplicaciones	7
Aplicación	8
Características técnicas	8
Montaje / instalación	8
Códigos de pedido	
Especificaciones eléctricas	9
Programación por DIP-switch	17
Conexiones	
Diagrama de bloques	14
UL Control Drawing 5104QU01	15
Historia del documento	16

Peligro



Este módulo está diseñado para conectar a tensiones eléctricas peligrosas. Ignorar este peligro puede perjudicar a las personas de forma severa o producir daños mécánicos.

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y fuego, las instrucciones de seguridad de este manual deben ser observadas y seguirse las pautas. Las especificaciones no deben ser excedidas y el módulo debe ser aplicado sólo como se describe seguidamente.

Antes de utilizar el módulo, se debe examinar minuciosamente este manual. Sólo personal cualificado (técnicos) deberían instalar este módulo. Si el equipo es usado de forma diferente a la especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede ser deteriorada.



Peligro

Hasta que el módulo esté fijo, no hay que conectarle tensiones peligrosas. Las operaciones siguientes deberían ser llevadas a cabo en los módulos desconectados y bajo condiciones de seguridad ESD:

Desmontaje del módulo para la configuración de interruptores DIP y puentes.

Montaje general, conexión y desconexión de cables.

Localización de averías del módulo.



La reparación del módulo y el cambio de los circuitos dañados deben ser hechos solamente por PR electronics A/S.

Peligro

El SYSTEM 5000 debe montarse en un carril DIN según la norma DIN 60715.



El conector de comunicación del SYSTEM 5000 se conecta a los terminales de entrada en los que pueden producirse tensiones peligrosas y solo debe conectarse a la unidad de programación Loop Link mediante el cable adjunto.

Identificación de símbolos



Triángulo con una marca de exclamación: Peligro / Atención. Situaciones potencialmente letaless. Lea el manual antes de la instalación y de la puesta en marcha para evitar daños personales o mecánicos.



La marca CE demuestra que el módulo cumple con los requerimientos esenciales de las directivas.



El símbolo doble de aislamiento indica que el módulo está protegido por un aislamiento doble o reforzado.



Los módulos **Ex** han sido aprobados de acuerdo con la directiva ATEX para ser instalados en áreas explosivas.

Instrucciones de seguridad

Definiciones

Las tensiones peligrosas han sido definidas como aquéllas entre los rangos: 75 a 1500 VCC y 50 a 1000 VCA.

Los **técnicos** son personas cualificadas educadas o formadas para montar, operar y también localizar averías de forma tecnicamente correcta y conforme a las regulaciones en materia de seguridad.

Los **operadores**, estando familiarizados con los contenidos de este manual, ajustan y operan los botones o potenciómetros durante la operativa normal.

Recepción y desempaque

Desenvolver el módulo sin dañarlo. El envoltorio debería guardarse siempre con el módulo hasta que éste se haya instalado de forma permanente. Chequear al recibir el módulo que el tipo corresponde al módulo pedido.

Medioambiente

Evitar los rayos de sol directos, polvo, altas temperaturas, vibraciones mecánicas y golpes, además de lluvia y humedad pesada. Si es necesario, el calor que excede los límites indicados para temperatura ambiente se ha de evitar con ventilación. El dispositivo debe ser instalado en grado de polución 2 o mayor.

El dispositivo está diseñado para ser seguro al menos a una altitud de de 2 000 m.

El dispositivo está diseñado para el uso en interiores.

Montaje

Solamente los técnicos que están familiarizados con los términos técnicos, advertencias e instrucciones del manual y que pueden cumplirlas, deberían conectar el módulo. Si hubiera cualquier duda acerca de la correcta conexión del módulo, por favor, contacten con nuestro distribuidor local o, alternativamente, a

PR electronics S.L. www.prelectronics.com

El montaje y conexión del módulo debería cumplir con la legislación nacional para el montaje de materiales eléctricos, en relación con la sección del cable, fusible protector y localización.

El cable trenzado debe instalarse con una longitud de pelado de 5 mm o mediante un terminal aislado adecuado, como una puntera hueca.

Las descripciones de las conexiones de entrada / salida se muestran en el diagrama de bloques y en la etiqueta lateral.

Lo siguiente se aplica a módulos conectados a tensiones fijas peligrosas:

La máxima protección del fusible será de 10 A y, al igual que el interruptor de potencia, debería ser fácilmente accesible y próximo al módulo. El interruptor de potencia debería estar marcado con una etiqueta, que indique la forma de desconectar el módulo.

Las 2 primeras cifras del número de serie indican el año de fabricación.

Calibración y ajuste

Durante la calibración y el ajuste, la medida y conexión de tensiones externas deben ser realizadas de acuerdo con las especificaciones de este manual. Los técnicos deben usar herramientas e instrumentos seguros.

Operativa normal

Los operadores son los únicos a los que se les permite ajustar y operar los módulos que están instalados de forma segura en cuadros, etc., para evitar los peligros de daños corporales y deterioros en los módulos. Esto significa, que no hayan descargas eléctricas peligrosas y que el módulo sea fácilmente accesible.

Limpieza

When disconnected, the device may be cleaned with a cloth moistened with distilled water.

Responsabilidad

En la medida en la que las instrucciones de este manual no sean seguidas estrictamente, el cliente no puede exigir a PR electronics A/S las condiciones que éste ofrece normalmente en los acuerdos de ventas establecidos.

Cómo desmontar el sistema 5000

Primero, recordar quitar los conectores con tensiones peligrosas.




Imagen 1:Separar el módulo del carril DIN subiendo la esclusa posterior.





Imagen 2:Levantando el bloqueo superior y tirando de la placa frontal simultáneamente, el PCB se libera Conmutadores y puentes ahora se

Aplicaciones



Repetidor ex / fuente de alimentación 5104

- Versión de 1 ó 2 canales
- Aislamiento galvánico de hasta 3,75 KVCA en 3 / 5 puertos
- Alimentación de 2 hilos > 17,1 V en áreas Ex
- 20 rangos de medida programables
- Alimentación universal para CA o CC

Aplicación

- Tensión de alimentación y barrera de seguridad para transmisores de 2 hilos montados en zonas peligrosas.
- Barrera de seguridad para señales de corriente / tensión de zonas peligrosas.
- Conversión de señal 1:1 de señales analógicas de corriente / tensión.

Características técnicas

- Los 20 rangos de medida calibrados desde fábrica en el 5104B pueden ser seleccionados por interruptores internos sin necesidad de recalibración. Se pueden pedir rangos de medida especiales.
- El PR 5104B se basa en la tecnología del microprocesador para ganancia y offset. La señal analógica es transmitida en un tiempo de respuesta inferior a 25 ms.
- Entradas, salidas, y alimentación están libres de potencial y separadas galvánicamente.
- La salida puede ser conectada tanto como transmisor activo de corriente / tensión como transmisor de 2 hilos.

Montaje / instalación

 Montado vertical u horizontalmente en carril DIN. Pueden ser montados hasta 84 canales por metro mediante la versión de dos canales.

Códigos de pedido

Tipo	Versión		Entrada		Salida	Canales				
5104	Estándar	: A	020 mA	: A	Especial	: 0	Sencillo	: A		
	[EEx ia] II C	: B	420 mA	: B	020 mA	:1	Doble	: B		
	IS, DIV.		010 V	: E	420 mA	: 2				
			210 V	: F	01 V	: 4				
			Especial	: X	0.21 V	: 5				
					010 V	:6				
					210 V	: 7				

Especificaciones eléctricas

Condiciones ambientales

Especificaciones mecánicas

 Torsión del terminal de atornillado
 0.5 Nm

 Vibración
 IEC 60068-2-6

 2...13,2 Hz
 ±1 mm

 13,2...100 Hz
 ±0,7 g

Especificaciones comunes

La potencia necesaria máxima es la potencia máxima requerida en los terminales 31 y 33. La disipación de potencia máxima es la potencia máxima disipada por el módulo.

Tiempo de respuesta (0...90%, 100...10%). < 25 ms

Precisión, la mayor de los valores generales y básicos:

Tipo de entrada	Precisión absoluta	Coeficiente de temperatura
Todos	≤ ±0,1% d. intervalo	≤ ±0,01% d. intervalo / °C

Valores básicos											
Tipo de entrada	Precisión básica	Coeficiente de temperatura									
Corriente	≤ ±16 µA	≤ ±1,6 µA / °C									
Tensión	≤ ±8 mV	≤ ±0,8 mV / °C									

Influencia sobre la inmunidad EMC	< ±0,5% d. intervalo
Inmunidad EMC extendida:	
NAMUR NE 21, criterio A, sobretensión (burst)	< ±1% d. intervalo

Alimentaciones auxiliares:

Alimentación de lazo (terminal 44...42 & 54...52) 28...17,1 VCC / 0...20 mA

Entrada de corriente

Entrada de tensión

Salida de corriente y salida de 2 hilos, 4...20 mA

Efecto del cambio de tensión de alimentación de 2 hilos externos < 0,005% del rango / V

Salida de tensión

 Rango de la señal
 0...1 VCC / 0...10 VCC

 Rango señal mín. (intervalo)
 0,8 VCC / 8 VCC

 Offset máx
 20% del valor máx.

Del intervalo = Del rango seleccionado presencialmente

Datos Ex / I.S

Um												 										250 V
Uo.												 										28 VCC
l _o .												 										93,0 mACC
P _o .												 										0,65 W
Lo.												 										3 mH
C _o .												 										0,08 µF

 Requerimientos observados

 EMC.
 2014/30/UE

 LVD.
 2014/35/UE

 ATEX.
 2014/34/UE

 ROHS.
 2011/65/UE

 EAC.
 TR-CU 020/2011

 EAC Ex.
 TR-CU 012/2011

 Aprobaciones
 TAA0000101

 c UL us, UL 508
 E231911

I.S. / Ex approvals

ATEX DEMKO 99ATEX126013

Programación por DIP-switch


Rangos calibrados en fábrica:

Salida:	Entrada: (canal 2, DP 3 y DP 4)														
Canaai	020 mA	420 mA	010 V	210 V											
020 mA	On DP1 DP2 On 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2											
420 mA	On DP1 DP2 On 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2											
01 V	On DP1 DP2 Off 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2													
0,21 V	DP1 DP2 On Off 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2													
010 V	DP1 DP2 On Off 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2											
210 V	DP1 DP2 On Off 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2	DP1 DP2 1 2 3 4 1 2											

Cuando se entregan rangos especiales, todos los DIP-switch para el canal en cuestión están apagados.

Conexiones

Alimentación:



Entradas:





Diagrama de bloques



UL Control Drawing 5104QU01

Hazardous (Classified) Location

Class I, Division 1, Group A,B,C,D Class I, Zone 0 and 1, Group IIC Class II, Division 1 Group E, F, G


Intrinsically safe apparatus entity parameters:

Vmax. (Ui) ≥ Vt (Uo) Imax. (Ii) ≥ It (Io) Pi ≥ Po Ca ≥ Ccable + Ci La ≥ Lcable + Li

The sum of capacitance and inductance of cable and intrinsic safe equipment must be less or equal to Ca and La

Non-hazardous

Associated apparatus Galvanically Isolated



5104B Associated apparatus parameters												
CH1	Terminals 41 1	Terminals 41 to 44										
CH2	Terminals 51	Terminals 51 to 54										
Vt Uo)	28 V	28 V										
It (Io)	93 mA	93 mA										
Ро	0.65 W											
	IIC / grp. A,B	IIC / grp. A,B IIB / grp. C IIA / grp. [
Ca (Co)	0.052 μF	0.052 μF 0.44 μF 1.45 μF										
La (Lo)	2.4 mH 12 mH 20 mH											

Installation notes

- 1) The maximum nonhazardous location voltage is 250 VAC/DC.
- 2) The installation shall be in accordance with the National Electrical Code NFPA 70, Articles 504 and 505.
- 3) The terminals of the two individual channels shall not be interconnected in any way.
- 4) Install in Pollution degree 2 or better
- 5) Use 60 / 75 °C copper conductors with wire size AWG: (26 -14).
- 6) Warning: Substitution of components may impair intrinsic safety.

Historia del documento

La siguiente lista contiene notas sobre las revisiones de este documento.

ID de rev. Fecha Notas

105 2507 Nuevo certificado EAC Ex.

Estamos cerca de usted en todo el mundo

Nuestras fiables cajas rojas cuentan con asistencia en cualquier lugar

Todos nuestros dispositivos están respaldados por el servicio de expertos y una garantía de cinco años. Con cada producto que adquiera, recibirá asistencia técnica y orientación personalizadas, entrega diaria, reparación gratuita dentro del período de garantía y documentación de fácil acceso.

Nuestra sede central está en Dinamarca y tenemos oficinas y socios autorizados en todo el mundo. Somos

una empresa local con alcance global, lo que significa que siempre estamos cerca y conocemos bien el mercado local. Nuestro compromiso es la satisfacción del cliente y proporcionamos RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE en todo el mundo.

Para obtener más información sobre el programa de garantía o reunirse con un agente de ventas de su región, visite prelectronics.es.

Benefíciese hoy del RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE

PR electronics es la principal empresa de tecnología especializada en lograr que el control de los procesos industriales sea más seguro, fiable y eficiente. Desde 1974 nos dedicamos a perfeccionar lo que mejor sabemos hacer: innovar tecnología de alta precisión con bajo consumo de energía. Esta dedicación continúa estableciendo nuevos estándares para productos que comunican, supervisan y conectan los puntos de medición de procesos de nuestros clientes con sus sistemas de control de procesos.

Nuestras tecnologías innovadoras y patentadas se derivan de nuestras amplias instalaciones de I+D y nuestro gran entendimiento de las necesidades y los procesos de nuestros clientes. Nos movemos por los principios de simplicidad, enfoque, valor y excelencia, lo que nos permite ayudar a algunas de las empresas más importantes del mundo a alcanzar un RENDIMIENTO MÁS INTELIGENTE.